

SENSOMATIC

Elektroninen automaattiannostelija lukittavalla kannella



Nopeakäyttöinen, tehokas ja turvallinen Sensomatic-annostelulaite lukittavalla kannella. Automaattiannostelija on kehitetty yhteistyössä Oraksen ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Automaattiannostelijaan sopivat kaikki merkittävimpien valmistajien dispensopakkaukset.

Tyhjentyneen dispensopakkauksen vaihtaminen korkeineen vähentää kontaminoitumisriskiä ja parantaa näin turvallisuutta. Annostelu tapahtuu ilman kosketusta ja laite annostelee automaattisesti halutun määrän.

Sensomatic katkaisee kosketustartuntatien, joten sen avulla voidaan parantaa potilaiden, asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuutta sairaaloissa ym. terveydenhuollon laitoksissa, elintarvike-, hammashuolto-, laboratorio-, lääkehuolto- jne. tiloissa. Soveltuu käytettäväksi kaikissa tiloissa ja toimipaikoissa, joissa tarvitaan automaattista annostelijaa.

Tuotetiedot

6964Z Sensomatic apps, lukittava automaattiannostelija

Laite annostelee automaattisesti käsihuuhdetta tai pesunestettä 1,5 ml kerrallaan joko yhden tai kaksi kertaa annostelualueella oleviin käsiin.

Tekniset tiedot

Annos	1,5 ml tai 3 ml
Annostelu aika	3 s (kaksi annosta)
Tunnistusalue	3-10 cm
Käyttölämpötila	10-50 °C
Paristot	4 x LR-20 (D-koko)
Paristojen kesto	12 000 käyttökertaa tai 3 vuotta
Kiinnitys	Seinään tai jalustaan kiinnitys
Pesuohje	Tippa-alusta ja kansi voidaan pestä käsin. Ne kestävät myös +65° C konepesun.

Automaattiannostelijan jalusta

Automaattiannostelijan jalusta, tuotenro 15840473, on lisäosa, joka tulee hankkia erikseen.

Pakkauksen ja paristojen vaihtaminen

Dispensopakkausta vaihdettaessa liiketunnistin käännetään off-asentoon. Laitteen mukana toimitetaan erillinen avain, jolla automaatin kansi avataan kannen alaosaan. Tyhjän pakkauksen tilalle vaihdetaan uusi ja kansi suljetaan. Dispensopakkausta asennettaessa on huolehdittava, että korkin painikepuoli (pallo) on käännettyynä laitteen taustaa kohten.

Sensomatic ilmoittaa paristojen loppumisesta vilkkuvalla, punaisella merkkivalolla. Paristot sijaitsevat takapaneelin sisäpuolella. Liiketunnistin käännetään off-asentoon. Kansi avataan alaosaan olevan painikkeen avulla. Dispensopakkaus poistetaan. Paristolokeron kansi avataan käsin ja paristot vaihdetaan.



Takuu

Takuu-aika on kaksi vuotta laitteen ostopäivästä. Takuu koskee valmistus- ja raaka-ainevirheitä, mutta ei virheitä ja vaurioita, jotka aiheutuvat tuotteen virheellisestä asennuksesta, käytöstä tai korjauksesta. Takuu ei koske paristoja.

20201015