

TASKI Twister-peruskunnostus




HUOM!

Tarkista, että käyttämäsi yhdistelmäkone on käyttökunnossa. Kiinnitä laikka vetoalustaan niin, että värillinen, tekstiön puoli tulee kohti lattiaa.


Poista lattialta irtolika kuiva- tai nihkeäpyyhinnällä. Säädä vedentulo lattian huokoisuuden mukaan riittävän isolle; lattialla tulee olla runsaasti vettä eikä sen pinta saa päästää kuivumaan. Puhdistusainetta ei tarvita, yhdistelmäkoneen puhdasvesisäilöön ja lattialle annostellaan vain puhdasta vettä!

Kuljeta konetta eteenpäin siten, että ajolinjat ovat mahdollisimman pitkiä ja yhdensuuntaisia ja osittain päällekkäisiä. Jaa isot alueet tarvittaessa alueisiin, siten että jokainen alue tulee käsiteltyä.




Vaihe 1

Varusta yhdistelmäkone punaisella TASKI Twister-laikalla. Imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ajokertoilla 1-2. Viimeisen kolmannen (3.) ajokerran alkaessa imusuulake lasketaan alas ja likavesi imetään pois.



Vaihe 2

Vaihda koneeseen valkoinen TASKI Twister-laikka. Imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ajokertoilla 1-2. Viimeisen kolmannen (3.) ajokerran alkaessa imusuulake lasketaan alas ja likavesi imetään pois.



Vaihe 3

Vaihda koneeseen keltainen TASKI Twister-laikka. Imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ajokertoilla 1-2. Viimeisen kolmannen (3.) ajokerran alkaessa imusuulake lasketaan alas ja likavesi imetään pois.



Vaihe 4

Vaihda koneeseen vihreä TASKI Twister-laikka. Imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ajokertoilla 1-2. Viimeisen kolmannen (3.) ajokerran alkaessa imusuulake lasketaan alas ja likavesi imetään pois.

TASKI Twister-jaksottainen siivous




HUOM!

Tarkista, että käyttämäsi yhdistelmäkone on käyttökunnossa. Kiinnitä laikka vetoalustaan niin, että värillinen, tekstiilin puoli tulee kohti lattiaa.

Poista lattialta irtolika kuiva- tai nihkeäpyyhinnällä. Säädä vedentulo lattian huokoisuuden mukaan riittävän isolle; lattialla tulee olla runsaasti vettä/puhdistusliuosta eikä sen pinta saa päästää kuivumaan. Annostele yhdistelmäkoneen puhdasvesisäiliöön laimea TASKI Forward freetä (annostus 2 ml/1 litraan vettä).

Kuljeta konetta eteenpäin siten, että ajolinjat ovat mahdollisimman pitkiä ja yhdensuuntaisia ja osittain päällekkäisiä. Jaa isot alueet tarvittaessa alueisiin, siten että jokainen alue tulee käsiteltyä.



Vaihe 1

Varusta yhdistelmäkone keltaisella TASKI Twister-laikalla ja pese lattia. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imumoottori lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).



Vaihe 2

Vaihda koneeseen vihreä TASKI Twister-laikka ja pese lattia.

TASKI Twister-ylläpitosiivous



HUOM!

Tarkista, että käyttämäsi yhdistelmäkone on käyttökunnossa. Kiinnitä laikka vetoalustaan niin, että värillinen, tekstiton puoli tulee kohti lattiaa.

Poista lattialta irtolika kuiva- tai nihkeäpyyhinnällä. Säädä vedentulo lattian huokoisuuden mukaan riittävän isolle; lattialla tulee olla runsaasti vettä/puhdistusliuosta eikä sen pinta saa päästää kuivumaan. Annostele yhdistelmäkoneen puhdasvesisäiliöön lattian likaisuuden mukaan joka puhdasta vettä tai laimeaa TASKI Jontec Profia (annostus 1-2 ml/1 litraan vettä

HUOM! YLIANNOSTELU VOI AIHEUTTAA LATTIALLE HARMATTAUTTA!

Kuljeta konetta eteenpäin siten, että ajolinjat ovat mahdollisimman pitkiä ja yhdensuuntaisia ja osittain päällekkäisiä. Jaa isot alueet tarvittaessa alueisiin, siten että jokainen alue tulee käsiteltyä.



Vaihe 1

Varusta yhdistelmäkone vihreällä TASKI Twister-laikalla ja pese lattia.