



Vähäisen kulutuksen kohteet Peruskunnostus ja perussiivous



Yhdistelmäkoneen vedenasetus: keskitaso

Vauhti: 75% normaalitasosta

Menetelmä: : 3-10 ylityskertaa tai 2-4 vkoa/laikka. Punainen laikka kunnes peruskunnostus on tehty, max 10 ylitystä.

Poikkeus: Graniitti: Käytä vain valkoista-keltaista-vihreää peräkkäin. Älä käytä punaista laikkaa.



Menetelmäohje - Peruskunnostus ja perussiivous Pinnoittamattomat, homogeeniset lattiat

Poista lattialta irtolika kuiva- tai nihkeäpyyhinnällä. Annostele peruskunnostusvaiheessa 1. lattialle/ yhdistelmäkoneen puhdasvesisäiliöön sen likaisuuden mukaan joka puhdasta vettä tai laimeaa TASKI Jontec Forward fretä (annostus 1-2 ml/1 litraan vettä) Jaa isot alueet pienempiin alueisiin ja varmista että jokainen alue tulee varmasti käsiteltyä. Seinänvierustat ja nurkat voidaan tarvittaessa käsitellä Twister-hankauslevyjen kanssa.

Vaihe 2

Vaihda valkoinen Twister-laikka ja pese lattia. Toista vaiheet kuten kohdassa 1, mutta käytä vain puhdasta vettä ja Twisteriä.

Vaihe 3

Vaihda keltainen Twister-laikka ja pese lattia. Toista vaiheet kuten kohdassa 1. mutta käytä vain puhdasta vettä ja Twisteriä.

Vaihe 4

Vaihda vihreä Twister-laikka ja pese lattia. Toista vaiheet kuten kohdassa 1. mutta käytä vain puhdasta vettä ja Twisteriä.

KIILLOTUS

Lattia voidaan lopuksi kiillottaa harmaalla Twister-laikalla ja LH- tai SHS-koneella. Käsitely lisää lattian kiiltoastetta ja edustavuutta.

**PERUSKUNNOSTUS
Vaihe 1**

Varusta yhdistelmäkone/lattianhoitokone punaisella Twister-laikalla. Toista vaiheita 2-4 viikkoa tai kohenna lattian kuntoa välittömästi ja toista 3-10 yliajoa/pesukerta tai lattian kunnosta riippuen. Yhdistelmäkone saattaa tarvita useampia ylityskertoja.

Yhdistelmäkone: Tarkista, että käyttämäsi yhdistelmäkone on käyttökunnossa. Säädä vedentulo lattian huokoisuuden mukaan riittävän isolle; lattialla tulee olla vettä eikä sen pinta saa päästä kuivumaan. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imumoottori lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).

Lattianhoitokone: Tarkista, että käyttämäsi LH-kone ja vedenimuri ovat käyttökunnossa. Käsittele lattia joko pyörivin ”silmukkaliikkein” tai ristikkäisin ajoalueittain, mutta aina siten, että ajolinjat ovat osittain päällekkäisiä.

