





KESTOJÄTESÄKKI- VASTUULLISEMPI VAIHTOEHTO



- Kestosäkki on valmistettu kierrätysmuovipulloista.
- Yhteen siivousvaunuun suositellaan vähintään 3 kestopäkkiä.



SÄÄSTÄ LUONTOA KORVAAMALLA MUOVISET JÄTESÄKIT KESTOSÄKEILLÄ

KÄYTTÖ

- Aseta keustosäkki siivousvaunun kehikkoon ja kiinnitä se tarranauhoilla.
- Kestosäkkiin voi tyhjentää kaikki samat roskat kuin jätesäkkiin.
- Kestosäkkiin voi laittaa roskia suoraan, ilman että roskat ovat muovipussissa.

TYHJENNYS

Kestosäkissä on kahvat sekä ylhäällä, että alhaalla. Tyhjentäminen on helppoa ja ergonomista.

HUOLTO

- Kestosäkin materiaali on kosteutta ja likaa hylkivää kierrätettyä polyesteriä. Ensisijaisesti säkki puhdistetaan pyyhkimällä kostealla.
- Säkin likaantuessa sen voi pyyhkiä kostealla tai pestä pesukoneessa 60 asteessa

