



HETI Kalpo

Kodinkoneiden kalkki- ja ruostesaostumien poistoaine

500 ml



Tuotekuvaus

Kalkki- ja ruostesaostumien poistoon pienkoneista. Esimerkiksi erilaiset kahvinkeitin, sekä kotitalousastianpesu- ja pyykinpesukoneet.

Ominaisuudet

Irrottaa ja pehmentää kalkkisaostumia tehokkaasti, jotka haittaisivat laitteen toimintaa.

Käyttäjä- ja materiaaliturvallinen.

Nestemäisenä helppo annostella ja käyttää.

pH: 1,5 tiiviste

Annostelu

Kahvinkeitin vesisäiliöön 0,5 dl HETI Kalpoa ja 5 dl vettä. Valutetaan läpi kahdessa erässä, n. 3 min tauko välissä. Pesun jälkeen huuhdellaan laskemalla kahteen kertaan puhdas vesi läpi vesisäiliön kautta.

Astianpesukone 1 dl, kun kone on täyttynyt vedellä.

Pyykinpesukone 2,5 dl pesujauhelokeroon ja käytetään normaalilla pesuohjelmalla. Astian- ja pyykinpesukoneisiin tehdään neutralointipesu normaalilla pesuaineella saostumien poiston jälkeen.

Vedenkeitintä puhdistettaessa vettä ei saa keittää, ylikiehumisvaara. Vältä laimentamattoman tuotteen käyttämistä kuumille pinnoille. Tarkista konevalmistajan suositukset.

Koostumus

15-30% sitruunahappoa, < 5% anionisia tensidejä, korroosionestoainetta. 100 % biohajoava.

Varastointi ja säilyvyys

Säilyy viisi vuotta valmistuspäivästä. Avattuna yhden vuoden. Suojeltava jäätymiseltä.

Valmistusmaa

Suomi



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

Valmistaja

Berner Oy

Kierrätysohjeet

Tuotetta ei saa laskea laimentamattomana vesistöön tai maaperään. Pienet määrät voidaan tarvittaessa hävittää laimennettuna viemäriverkon kautta. Suuret määrät hävitykseen paikallisen jätehuoltoviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Pakkauskartonki soveltuu kierrätykseen. Pullo ja etiketti ovat uusiokäyttöön soveltuvaa PE-muovia ja tulppa PP-muovia. PE- ja PP-muovi voidaan myös hyödyntää materiaalikierrätykseen sekä energiatuotannossa.

Pakkaustiedot

	Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
500 ml	15782673	12 kpl	768 kpl	6414505081626	6414505081633



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se