



**KiILTO
PRO**

Kiilto Pro MD Block

uuden pakkauksen vaihto — 3 vaihetta

Uuden pakkauksen vaihto tyhjän MD Block -pakkauksen tilalle on nopeaa ja turvallista. Muista aina käyttää käyttöturvätiedotteen mukaisia suojavarusteita ja noudattaa siinä mainittuja turvallisuusohjeita.



vaihe 1

POISTA TYHJÄ PAKKAUS

Annostelija ilmoittaa, kun Kiilto Pro MD Block on tyhjä **äänimerkillä** sekä **punaisen valon syttymisellä**. Älä poista pakkausta ennen kuin se on täysin tyhjä.



vaihe 2

POISTA KORKKI UDESTA PAKKAUKSESTA

Korkin saa poistettua nostamalla kevyesti sen reunasta.



vaihe 3

ASETA UUSI PAKKAUS ANNOSTELIJAAN

Uusi pakkaus asetetaan annostelijaan niin, että pakkauksen kahva osoittaa ulospäin. Paina uusi Kiilto Pro MD Block aina kunnolla paikalleen pohjaan saakka.

Kiilto Pro MD Block -tuotteet:



Kiilto Pro MD Block S
4,95 kg / 63177



Kiilto Pro MD Block Extra
4,95 kg / 63178



Kiilto Pro MD Block Alu
4,95 kg / 63159



Kiilto Pro MD Block Rinse
3 kg / 63033

