



# HETI UUNI & GRILLI

Tehopuhdistusaine grilleille ja kiertoilmauuneille

750 ml, 5 L



## Tuotekuvaus

Käyttövalmis HETI Uuni & Grill sopii teräspintojen, kuten kiertoilmauunien, grillien, leipomouunien sekä liesituulettimien kupujen puhdistamiseen. Tuote poistaa tehokkaasti kiinnipalaneita ja kuivuneita jäänteitä sekä öljykarstaa uuni- ja keittiöastioiden pinnoilta. HETI Uuni & Grill voidaan käyttää alle +70°C lämpötiloissa. Tuote ei sovellu alumiinille eikä herkille pinnoille. Testaa materiaalin kestävyys pienellä alueella ennen käyttöä. Vaahdota tuote puhdistettavalle pinnalle ja anna vaikuttaa 1 - 2 min. Tahrakohtia hangataan tarvittaessa harjalla tai naarmuttamattomalla teräspesimellä. Huuhdellaan vedellä. Käytettävä henkilösuojaimia. pH 14,0

## Annostelu

Astia liitetään uunin/grillin automaattiseen annostelujärjestelmään. Tuote voidaan myös vaahdottaa, levittää sellaisenaan (tai vedellä laimennettuna 1:10) kylmille tai jäähtyneille pinnoille. Lämmitetään 50-70° C:een. Vaikutusajan jälkeen (max 5 min) poistetaan irronnut lika ja huuhdellaan huolellisesti vedellä. Automaattisen annostelun koneissa suosittelemme huuhteluun tuotetta HETI Kirkas 2in1. **Annostus:** Uunin pesuohjelman mukaan automaattisesti

## Koostumus

<5 % Amfoteerisia tensidejä, anionisia tensidejä ja ionittomia tensidejä

## Varastointi ja säilyvyys

Säilytettävä huoneenlämmössä. Ei saa jäättyä.

Tuote säilyy spray pullossa 2 vuotta ja 5 L astiassa 5 vuotta valmistuspäivästä oikein säilytettynä.

## Kokonaissäilyvyysaika avaamisesta

1 vuosi

## Valmistusmaa

Suomi



Berner Oy  
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki  
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical  
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna  
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

## Valmistaja

Berner Oy

## Kierrätysohjeet

Tuotetta ei saa laskea laimentamattomana vesistöön tai maaperään. Pienet määrät voidaan tarvittaessa hävittää laimennettuna viemäriverkon kautta. Suuret määrät hävitetään paikallisen jätehuoltoviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Pakkausmuovi soveltuu kierrätykseen. Kanisteri, pullo ja etiketti on uusiokäyttöön soveltuvaa PE-muovia. Kaikki pakkausten materiaalit voidaan myös hyödyntää materiaalikierrätykseen sekä energiatuotannossa. 750 ml pullo on valmistettu kierrätysmuovista.

## Pakkaustiedot

|        | Tuotenumero | Myyntierä | Lava    | EAN vähittäispakkaus | EAN kuljetuspakkaus |
|--------|-------------|-----------|---------|----------------------|---------------------|
| 750 ml | 1000000853  | 8 kpl     | 312 kpl | 6414505190977        | 6414505190984       |
| 5 L    | 33825       | 3 kpl     | 108 kpl | 6414504237819        | 6414504313193       |



750 ml

5 L



Berner Oy  
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki  
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical  
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna  
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se