

Suma Vaahdotuslaite

Kuvaus tuotteesta

Suma Vaahdotuslaite kytketään vesiverkostoon sekoitushanan kautta ja haluttu pesuainepitoisuus valitaan suuttimen avulla. Pinnat vaahdotetaan ja vaahdon annetaan vaikuttaa 5–15 min ajan, minkä jälkeen pesuainesäiliön tilalle laitetaan huuhtelusuutin ja vaahdotetut pinnat huuhdellaan.

Laitteen mukana toimitettavat osat:

- pesuainekannu
- vaahdotussuutin
- pikaliitinnippa
- suutinsarja

Käyttöala

Suma Vaahdotuslaitteen käyttökohteita ovat suurkeittiöt, elintarviketehtaat, leipomot, saunat jne.

Vaahtopuhdistusmenettely

1. Kierrä NiTO-liitinnippa sekoitushanaan, johon vesiletku halutaan kytkeä. Avaa letkukieppi ja liitä sen toinen pää sekoitushanaan.
2. Kaada pesuliuosta Sumavaahdotuspistoolin säiliöön.
3. Asenna pesuliuksen väkevyyden ja juoksevyyden (viskositeetin edellyttämä annostelusuutin.)
4. Kierrä täytetty pesuliuosäiliö mustaan ejektorikanteen. Liitä vesiletkun vapaa pää pistoolikahvan liitinnippaan.
5. Avaa hana ja säädä veden lämpötila sopivaksi (30–40 °C). Kierrä pistoolin vesimäärän säätövipu täysin auki (uloke osoittaa ylöspäin) ja aloita vaahdotus painamalla liipaisin pohjaan.
6. Anna vaahdon vaikuttaa kohteen mukaan 10–15 minuutin ajan. Vaihda vaahtopistoolin tilalle huuhtelu-suutin ja huuhtele lika ja vaahdotähteet viemäriin.



Suma Vaahdotuslaite

Osien tukkeutumisen estämiseksi laite on puhdistettava jokaisen käyttökerran jälkeen:

Pesuliuksen imuputki upotetaan astiaan, jossa on puhdasta vettä ja pistoolin annetaan imeä hetken.

Käyttörajoitus

Veden lämpötila 40 °C, maksimi vedenpaine 6 baaria.

Veden lämpötila 60 °C, maksimi vedenpaine 4 baaria.

Suosittelavat pesuaineet:

D2 Suma Multi, heikosti emäksinen

D10 Suma Bac, heikosti emäksinen, desinfioiva.

VF5L Oxofoam, emäksinen, desinfioiva vaahtopesuaine

Tuotenumero

9103720 Suma Vaahdotuslaite 1,35 l