

Rely+On™ Virkon®

Yleistä

Virkon on peroksygeeneihin kuuluva, ainutlaatuinen, nopea ja käytössä turvallinen pintojen ja välineiden desinfektioaine, joka soveltuu useisiin käyttökohteisiin. Virkon teho säilyy pitkään. Käyttöliuos on helppo valmistaa ja sen desinfektio teho säilyy 5 vuorokauden ajan. Punainen väri toimii desinfektio tehon indikaattorina.

Virkonilla on erinomainen, laajaspektrinen mikrobisidinen teho, joka perustuu pentakaliumperokso-monosulfaatin hapettavaan vaikutukseen. Tuotteen etuina on orgaanisen kuormituksen kestävyys, desinfektion nopeus sekä turvallisuus. Virkon tehoaa viruksiin, bakteereihin ja sieniin. Aine ei sisällä aldehydejä, fenoliyhdisteitä eikä kvaternäärisiä ammoniumyhdisteitä. Virkon puhdistaa ja desinfioi samanaikaisesti.

Virkon on käyttöliuoksena lievästi hapan ja miedosti sitrukselle tuoksuva punainen neste, joka ei aiheuta herkistymisoireita eikä ihon ärsyyntymistä. Virkonin käyttö on potilaalle, henkilökunnalle ja ympäristölle turvallista. Aineen käyttö ei edellytä erityisiä ilmastointi- ja jätehuoltoratkaisuja.

Virkon on käytössä yli 60 maassa, muun muassa Skandinaviassa, Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Koostumus

Pentakaliumperokso-monosulfaatti
Natriumpolyfosfaatti
Natriumtolueenisulfonaatti
Sulfamiinihappo
Bentseiniisulfonihappo
Dikaliumperokso-disulfaatti
Omenahappo
Natriumkloridi

Valmistaja

Antec International
Limited
Windham Road, Chilton
Industrial Estate,
Sudbury, Suffolk CO10
2XD
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1787 377305
relyondisinfection@lanx
ess.com

Käyttöalueet ja -kohteet

Virkon soveltuu käytettäväksi useissa kohteissa:

- lattia-, kaluste- ja kosketuspinnat
- saniteettitilat
- veri- ja eriteastiat, analysaattorit ja sentrifugit
- veri- ja eritetahrojen desinfektio
- vuode- ja liinavaatteet, tekstiilit
- ilman desinfektio
- kumi-, muovi-, alumiini- sekä ruostumattomat teräsvälineet
- kiertovaunut
- valohoitolaitteet, solariumit

Turvallisuus

Virkon on ohjeen mukaan käytettynä turvallinen potilaalle, käyttäjälle ja ympäristölle. Käyttöliuosta valmistettaessa käytetään suojaimia hyvien sairaala-hygieniatapojen mukaisesti. Virkonin käyttö ei vaadi erityisiä ilmastointiratkaisuja eikä henkilökunta-altistusten seurantaa. Virkonin hajoamistuotteet eivät aiheuta ympäristöhaittoja.

Varastointi

Virkon-jauhe säilytetään kuivassa ja viileässä huolellisesti suljettuna. Virkon-jauheen teho säilyy kolme vuotta valmistuksesta.

Käyttöliuos 1% vaihdetaan viiden vuorokauden välein. Valmiin käyttöliuoksen punainen väri toimii desinfektio tehon indikaattorina.

Myyntipakkaukset

Tuotenumero	Pakkauskoko	Myyntierä
7513	10 x 5 g	10 x 5 g
7515	50 x 5 g	50 x 5 g

Maahantuonti ja markkinointi

Berner Oy, Berner Medlab
Hitsaajankatu 24, PL 22 • 00811 Helsinki
Asiakaspalvelu puh. 020 690 761 (ma-pe 8-16)
medlab.tilaukset@berner.fi •
www.bernermedical.fi

BERNER

Rely+On™ Virkon®

Laajaspektrinen desinfektioaine pinnoille ja välineille

Turvallisuus
on sinun
käsissäsi.



virusidinen • bakterisidinen • fungisidinen
turvallinen • nopea • ympäristöystävällinen • aldehydivapaa

BERNER



Rely+On™ Virkon®

Laajaspektrinen desinfektioaine puhdistaa ja desinfioi samanaikaisesti



Virkonia käytetään lattia-, kaluste- ja kosketuspintojen, veri- ja eritetahrojen, vesijärjestelmien sekä tekstiilien puhdistukseen ja desinfectioon. **Virkon** puhdistaa ja desinfioi samanaikaisesti.

Virkon ei sisällä aldehydejä, fenoliyhdisteitä eikä kvaternäärisiä ammoniumyhdisteitä. Käyttöturvallisuutensa vuoksi **Virkon**ia voidaan käyttää päivittäin infektioiden leviämisen ehkäisyyn sekä erikoistilanteissa kuten bakteeri-, virus- tai sieni-infektioepidemoissa.

Virkon on erinomainen puhdistus- ja desinfectioaine kaikkeen laitospölyyn. Sen käyttökohteita ovat muun muassa sairaalat, laboratoriot, hammashoitolat, kylpylä, päiväkodit ja koulut, puolustusvoimat, vankilat sekä elintarvikkeiden käsittelytilat.

Virkon tehoaa jo 10 minuutissa. Katso tarkempia tietoja käyttöohjeesta.

Yleiset ominaisuudet

- Virkon on peroksygeeni, jonka desinfectio perustuu hapettavaan vaikutustapaan.
- Virkon puhdistaa ja desinfioi samanaikaisesti – esipuhdistusta ei tarvita.
- Käyttöliuos säilyttää tehonsa 5 vuorokautta. Liuoksen värin haalistuminen kertoo desinfectiotehon heikkenemisestä.
- Käyttöliuos ei ärsytä ihoa eikä silmiä.
- Käyttöliuoksen pH 2,6.
- Virkonia vastaan ei ole todettu syntyvän mikrobiresistenssiä.

Tehokkuus

Virkonin laajaspektrinen mikrobisidinen teho on erinomainen. Mikrobiologisia testejä on tehty 20 maassa. Virkon on todettu tehokkaaksi 20 virusperheen yli 70 virukseen, 43 bakteerisuvun 410 bakteeriin ja 27 sienisuvun 102 sieneen. Virkonin bakterisidinen, fungisidinen ja virusidinen teho on testattu seuraavien EN-standardien mukaisesti: EN 1276, EN 1650, EN 13697, EN 13727 ja EN 14476.

Helppo valmistaa

Käyttöliuos valmistetaan helposti, turvalli-sesti ja nopeasti:
1% liuos saadaan lisäämällä ohjeen mukainen määrä Virkonia haaleaan veteen. Sekoita kunnes tabletti on kokonaan liuennut. Valmis käyttöliuos on kirkasta ja väriltään punaista.

Pakkauskoot

Pussi 10 x 5 g
Veteen liukeneva tabletti, josta, yhdestä 5 g tabletista saa 0,5 l valmista käyttöliuosta.

Purkki 50 x 5 g
Yhteensä 25 litraa käyttöliuosta.

Virkon käyttöliuos säilyttää tehonsa 5 vuorokauden ajan. Punainen väri toimii desinfectiotehon indikaattorina.

Sekoitusuhde	
Virkon	vettä
5 g	500 ml
10 g	1 litra
50 g	5 litraa
250 g	25 litraa

Virukset

HIV Hepatiitti A, B, C Herpes-ryhmä Adeno-,reo-, papova- ja calicivirukset Rota, Noro	Keltakuume Rabies Isorokko Papilloma Lintuinfluenssa	Polio Parvo Verenvuotokuumeet SARS
---	--	---

Bakteerit

Bacillus spp., anthracis Campylobacter jejuni Clostridium perfringens Streptococcus pyogenes	Listeria monocytogenes Staphylococcus aureus (myös MRSA) Legionella pneumophila MRSA, VRE	Salmonella typhimurium Escherichia coli 0157 Proteus vulgaris Pseudomonas aeruginosa
---	--	---

Lisäksi monet muut kuten: acinetobacter baumannii, bordetella, haemophilus, klamydia, klebsiella, morganella, neisseria, shigella, vibrio ja yersinia.

Sienet

Candida	Aspergillus	Trichophyton	Saccharomyces
---------	-------------	--------------	---------------