

# Swep r-levykehys

Symmetrinen, ohut, litteä moppikehys, joka on valmistettu kierrätystä raaka-aineista.



## Tuotekuvaus

Swep r-levykehys on virtaviivainen, symmetrinen ja ohut. Kehys kääntyy helposti toiselle puolelle, jolloin siivoamista voit jatkaa helposti ja vaivottomasti. Moppi voidaan irrottaa koskematta siihen käsin kahdella helppokäyttöisellä poistovivulla, jotka sopivat sekä vasen- että oikeakätisille.

Kehys on suunniteltu sekä ergonomiseksi että kestäväksi. Se on suunniteltu osana ErgoCert-sertifioitua järjestelmää. Sillä on myös arvostettu Plastica Seconda Vita -sertifiointi kierrätysmuovin käyttämisestä.

## Käyttökohteet

Uuden symmetrisen Swep r-levykehysen ansiosta likaiseen moppiin ei tarvitse koskea käsin, kun sitä irrotetaan kehuksestä. Kätevät poistovivut löytyvät kehysen molemmista päistä, kaikissa työleveysissä, paitsi 85 cm. Kehystä voidaan käyttää kaikkien 35 ja 50 senttimetrin levyisten Swep r-Pro- ja Swep Duo -moppien kanssa, eli uusi levykehys on yhteensopiva aiemman Swep-järjestelmän kanssa. Uusi Swep r-levykehys on osa seuraavan sukupolven Swep-järjestelmää ja sitä voidaan käyttää kaikissa parasta hygieniää ja tehokkuutta kaipaavissa tehtävissä. Swep r-levykehys soveltuu niin lattioiden, kuin seinien ja tasopintojen moppaukseen ja pyyhintään.

## Edut

- ✓ Erittäin ohut rakenne, jossa on optimoitu kontakti mopattavaan pintaan
- ✓ Symmetrinen rakenne: kaksi vipua nopeaa ja kosketuksetonta mopin vaihtoa varten



- ✓ Hygieeninen rakenne: ei koholla olevaa niveltä, mikä tarkoittaa tasaisempaa kosketusta ja vähemmän piiloja lialle
- ✓ Valmistettu jopa yli 30 % kierrätysmuovista
- ✓ Plastica Seconda Vita -sertifiointi
- ✓ ErgoCert-sertifiointi ergonomisuudesta käytettäessä Swep Pro -moppien ja säätövarren kanssa

## Käyttöohjeet

- ✓ Nosta esivalmisteltu moppi (sormilenkkiä käyttäen). Pidä kehystä kädensijasta, jotta se pysyy paikoillaan, kun asetat mopin kehysen toiseen päähän. Vedä moppi sormilenkistä kehysen yli siten, että moppi asettuu tiiviisti kehysen toiseen päähän
- ✓ Säädä säätövarren korkeus sopivaksi
- ✓ Aloita moppaus mopissa nuolella osoitetun menosuunnan osoittamaan suuntaan. Nuoli on Swep Duo r-Pro-mopeissa sormilenkissä ja r-Pro-Single-mopeissa nuoli on mopin taustapuolella

## Mopin vaihtaminen:

- ✓ Aseta kehys pyykkipussin päälle ja pidä samalla kiinni varresta noin 20 cm kehysen alapuolelta
- ✓ Vedä kehysen jommassakummassa päässä olevaa vipua sormella ja vapauta moppi
- ✓ Pudota likainen moppi pyykkipussiin
- ✓ Sulje vipu ennen kuin asetat seuraavan mopin kehukseen

Tuote	Koko (cm)	Tuotenumero	Kpl/ltk
Swep r-lehykehys	35	171332	10
Swep r-lehykehys	50	171333	10
Swep r-levykehys	65	171334	10
Swep r-levykehys	85	171335	10