

# SafePlus Mini & Maxi

Turvallinen säilytys. Aina käsillä.

Yhden käyttökerran mikrokuitupyhyhe takaa hygieenisen puhtauden.



## Tuotekuvaus

SafePlus on innovatiivinen järjestelmä, joka mahdollistaa jopa korkean hygieniatason. Järjestelmään kuuluvat tehokkaasti puhdistavat mikrokuitupyhykheet (todistettu bakteerien ja virusten poisto), tiiviisti sulkeutuva pussi turvalliseen säilytykseen, sekä käyttöä helpottava annostelija.

**SafePlus MicronRoll:** 50 % viskoosia, 35 % polyesteriä ja 15 % polyamidia, pakattu tiiviiseen pussiin (LDPE:tä ja polyamidia)

**SafePlus Dispenser Mini:** Polypropeenaa (annostelija), polyamidia (painike), polypropeenaa (repäisyosa), ja silikonaa (kansiläppä). Säilytys pystyasennossa, tai seinään kiinnitettynä.

**SafePlus Dispenser Maxi:** Kierrätettyä polypropeenaa (sanko), polypropeenaa (kansi ja repäisyosa), ja silikonaa (kansiläppä).

## Käyttöalueet

Kohteisiin, joissa hygienia ja käytännöllisyys ovat ensiarvoisen tärkeitä. Voidaan käyttää halutun desinfiointiaineen kanssa, jolloin perusteellisesti puhdistava mikrokuitu, sekä pintapuhtauden takaava desinfiointiaine muodostavat lyömättömän yhdistelmän – yhdellä pyyhkäisyllä. SafePlus sopii kaikkiin kohteisiin, joissa tarvitaan yhden käyttökerran pyyhkeitä ja/tai desinfiointia. SafePlus-järjestelmän avulla lopputulos on monin kerroin varmempi ja puhtaampi kuin puuvilla- / polyesteri-, tai muilla ei-mikrokuituisilla pyyhkeillä.

## Edut käytössä

- ✓ Riippumattomat testit todistavat 99,98 % bakteerilian poistokyvyn ja 99,51 % viruksenpoistokyvyn, pelkällä vesikostutuksella.
- ✓ Ylivoimaisesti parempi puhdistustulos kuin ei-mikrokuituisilla puhdistus- ja desinfiointipyhkeillä.
- ✓ Pyyhkeet gammasäteilytetään hygieniatason varmistamiseksi.
- ✓ Puhdistus- / desinfiointiaineella kostutettujen pyyhkeiden hygieeninen ja turvallinen säilytys.
- ✓ Irrotettava etikettitarra, johon voi merkitä sisällön selkeästi.
- ✓ Joustava – lisää juuri sinun tarpeisiisi sopiva aine.
- ✓ Itsestään sulkeutuva kansiläppä, antibakteerisilla ominaisuuksilla.
- ✓ Tiiviisti sulkeutuva pussi minimoi kontaktin annostelijan kanssa.
- ✓ Korkeimman hygieniatason saavuttamiseksi voit helposti vaihtaa kansiläpän sekä repäisyosan usein.

## Käyttöohjeet

1. Irrota pyyhkepussin sulkija, ja laita haluamasi aine suoraan pussiin.
2. Merkitse sisältö, %-osuus, päiväys, jne. etikettitarraan.
3. Pidä pussista kiinni ja nosta pyyhkerulla aukkoa kohti. Tartu keskimmäisen pyyhkeen nurkasta, ja syötä se repäisyosan läpi.
4. Sulje Mini-annostelijan kuori / Maxi-annostelijan kansi.
5. Odota n. 15 min. jotta kosteus imeytyy pyyhkeisiin tasaisesti.
6. Muista taittelu, ja pyyhi tasaisin, rauhallisin vedoin limittäin.

Esivalmistelu	Puhdistus	Desinfiointi			
SafePlus Mini	n. 2 dl/rulla	n. 4 dl/rulla			
SafePlus Maxi	n. 8 dl/rulla	n. 15 dl /rulla			



Tuotenro.	Tuote	Väri	Koko (cm)	Kpl/ltk
166875	SafePlus Dispenser-annostelija Mini (sis. 1 x SafePlus MicronRoll Mini 30 kpl/rulla)	Sininen	29 x 12 x 13	4
166865	SafePlus MicronRoll Mini 30 kpl/rulla	Sininen	28 x 30	10
166919	SafePlus Dispenser-annostelija Maxi (eko)	Harmaa	36 x 29 x 23	4
166910	SafePlus MicronRoll Maxi 120 kpl/rulla	Sininen	28 x 30	6
166931	SafePlus Dispenser - Repäisyosa		8,5 x 8,5 x 2,6	12
166933	SafePlus Dispenser - Kansiläppä		8,5 x 10,8 x 1	12