



# TUOTETIEDOTE

Saniteettitilojen puhdistus - Erikoistuotteet

## Wetrok Biosan

Hajunpoistoaine ja ylläpitopuhdistusaine saniteettilaitteille -  
poistaa epämiellyttävät hajut mikrobiologisen hajoamisen avulla





# Wetrok Biosan



**pH-arvo (Tiiviste):** 6–7

**Tärkeät ainesosat:**

Tensidit, Liuotinaineet, Hajusteet, Väriaine, Bakteeriviljelmä, Kompleksinmuodostajat, säilöntäaineet

**Annostelusuositus:**



**Pintojen ylläpitopuhdistus**

0,04 l / 10 l



**Ylläpitopuhdistus Lattiapuhdistus**

0,08–0,15 l / 10 l

**Ensimmäinen käsittely**

0,3 l / 10 l

METHODS  
finder



## KÄYTTÖ

- saniteettilaitteiden ja pestävien pintojen (julkiset käymälät, saniteettiposliini, seinälaatat jne.) ylläpitopuhdistukseen
- Virtsanhajun poistoon erilaisista läpikuluista ja alikulkutunneleista
- hajottaa epämiellyttävät hajut mikrobiologisesti

## OMINAISUUDET

- pH-neutraali
- miedosti hajustettu

## HYVÄ TIETÄÄ

- Jos hajuhaista on voimakas ensimmäisen käsittelyn jälkeen, toista menettely useita kertoja
- ei saa käyttää tai sekoittaa happamien puhdistusaineiden eikä desinfiointiaineiden kanssa
- ei saa käyttää elintarvikkeiden lähellä

## HUOMIOITAVAA

- ravistettava hyvin ennen käyttöä

## SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

### Hajunpoisto

Poista irtolika, pyyhi nihkeällä / imuroi. Levitä puhdistusliuos mopilla pinnalle. Käytä levittämisessä tarvittaessa sumutinlaitetta (käytä hengityksensuojainta!).

## SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

*Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta*

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.