



Cleanjet

Uuninhuuhtelutabletti

Uuninhuuhteluaine



Uuninhuuhtelutabletti Metos SelfCooking Center -kypsennyslaitteiden puhdistukseen ja huuhteluun.

Käyttökohteet	Metos SelfCooking Center -laitteiden loppuhuuhdteluun	
Tuoteominaisuudet	Helppokäyttöinen, yksittäispakattu tabletti. Neutraloi pinnat puhdistusainejäämistä ja viimeistelee pinnat kirkkaiksi. Estää saostumien syntymistä kypsennyslaitteen sisäpinnoille. Soveltuu SCC uuneihin, jotka ovat vuotta 2008 vanhempia.	
Käyttö- ja annostusohje	Käytä yhdessä Cleanjet Puhdistusaineen kanssa. Käytetään Metos SelfCooking Center -kypsennyslaitteiden käyttöohjeen mukaan.	
Huomioitavaa	Siniraidallinen foliokuori poistetaan ja tablettiin jätetään kirkas muovikuori. Uuninhuuhtelutabletti asetetaan ilmanohjauspellin koriin. Uuninhuuhtelutabletin päälle laitetaan Cleanjet Puhdistusainetabletti.	
Koostumus	Tehoaine	Vaikutus
	Sitruunahappoa	Estää kalkkisaostumien syntymisen ja auttaa pitämään uunin pinnat kirkkaina.
Tuotteen pH	2.0 hapan	
Varastointi	Säilytettävä yli +5 °C lämpötilassa.	
Ulkonäkö ja tuoksu	Valkoinen tabletti	
Valmistusmaa	SAKSA	

Pakkauskoko /
Tuotekoodi

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN
1 x 50 kpl	5600211	4040337562112
1 x 50 kpl	63248	6417964632484



Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.