

Pro Formula

Diversey

Unilever



## Cif Pro Formula 4in1

Tappaa 99,99% vaipallisista viruksista (koronavirukset mukaan lukien) 60:ssä sekunnissa.

### Kuvaus tuotteesta

Käyttövalmis, hapan, desinfioiva, saostumia poistava ja ilmaa raikastava saniteettitilojen puhdistusaine. Tuhoaa bakteereita, homeita, hiivoja ja viruksia. Tuotteessa ainutlaatuinen O.N.T.-teknologia, joka poistaa epämiellyttäviä hajuja. (TASKI Sani 4in1 Plus Spray).

### Edut

- 4in1 Samanaikaisesti puhdistaa, desinfioidu ja poistaa saostumia sekä pahaa hajua.
- Tappaa 99,99% vaipallisista viruksista (koronavirukset mukaan lukien) 60:ssä sekunnissa.
- 99,999% bakteereista 5 minuutissa.
- Tuotteessa ainutlaatuinen O.N.T.-teknologia, joka poistaa epämiellyttäviä hajuja.

### Pro Formula

OPPAASI TEHOKKAASEEN PUHDISTAMISEEN Unilever ja Diversey ovat yhdessä luoneet Pro Formula - tuotteet, täydellisen valikoiman ammattilaisille suunniteltuja puhdistusaineita yhdistettynä luotettaviin Unilever- merkkituotteisiin. Ammattimaisten tuotteiden lisäksi Pro Formula tarjoa puhdistus- ja HACCP -oppaita, jotka auttavat sinua täyttämään hygieniavaatimukset.



# Cif Pro Formula 4in1



## Käyttöohje

1. Annostele tuotetta suoraan puhdistettavalle pinnalle tai puhtaalle siivouspyyhkeelle
2. Anna vaikuttaa pinnoilla tarvittava aika (katso mikrobiologiset tiedot)
3. Käytä pinttyneen lian poistamiseen pesusientä
4. Huuhtelee ja kuivaa pinta

Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa. Ei saa käyttää vettä ja happamia aineita kestäättömille pinnoille. Testaa materiaalin ja kemikaalin yhteensopivuus huomaamattomassa paikassa ennen käyttöä.

<b>Tuotenumero</b>	101104567
<b>Pakkaustiedot</b>	6x0.75 L
<b>Ulkonäkö</b>	Kirkas, vaaleanpunainen neste
<b>Tuoksu</b>	Ominaistuoksu
<b>pH-arvo (laimentamaton)</b>	< 2
<b>Myyntierän GTIN-koodi</b>	7615400801985
<b>Yksittäispakkausten GTIN-koodi</b>	7615400811670
<b>Ulkopakkauksen mitat</b>	236 x 190 x 297 mm
<b>Lavan korkeus</b>	1635 mm
<b>Tuotteiden lkm per lavakerros</b>	19
<b>Lavakerroksien määrä per lava</b>	5
<b>Tuotteiden lkm per lava</b>	95

## Packshot



## Mikrobiologiset tiedot

EN1276 (Bacteria): 99.999% 5 min in dirty conditions EN13697: 5 min in medical soil, Bacteria 99.99%, Yeast 99.9% EN1650 (Yeast): 99.99%, 15 min in dirty conditions EN14476 (Enveloped virus): 99,99% 1min in dirty conditions EN16777 (Enveloped virus): 99,99% 5 min in dirty conditions Please note: Test data provided to local authorities for local registrations may vary by country.



## Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelyyn ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna. Käytä desinfiontiaineita turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä ja noudata paikallisia määräyksiä ja ohjeita.