

Klooritabletti

Klooripitoinen emäksinen desinfiointitabletti elintarviketeollisuuteen ja maatalouteen

KUVAUS

Tablettimainen klooripitoinen desinfiointiaine maidonkäsittelyvälineiden ja viemärien käsittelyyn.

OMINAISUUDET

- Helppo annostella
- Stabiili kloorin määrä – varma desinfiointi
- Neutraali pH, vähäinen korroosiovaikutus

Konsentraatti:	Ulkonäkö:	valkoinen tabletti*
	Varastointi:	0 - +30°C
	Liukoisuus:	liukenee (20°C) kaikissa suhteissa
	Paino:	n. 2,7 g - josta klooria n. 1,5 g
Käyttöliuos	pH:	n. 7*

* Uuden erän tulotarkastuksessa käytettävät parametrit.

KÄYTTÖKOHTEET

Klooritabletti desinfioi lypsykoneet, tilatankit sekä muut maidonkäsittelyvälineet. **Klooritabletti** soveltuu myös pesutilojen, saunan ja mm. teollisuudessa lattiakaivojen desinfiointiin. Tuotetta annostellaan kaksi tablettia kymmeneen litraan 20 - 40°C:ta vettä, jolloin aktiiviklooripitoisuus on n. 300 ppm. Liuksella käsitellään haluttu kohde, vaikutusaika 5 – 20 minuuttia. Viemäreissä ja lattiakaivoissa annostellaan yksi tabletti viemäriin (mahdollisesti viemärissä olevaan koriin). Käyttölämpötila **Klooritabletti**liukselle on 20 - 40°C. Ennen desinfiointia kohteet on syytä pestä huolellisesti. Käsittelyn jälkeen kaikki elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin tulevat pinnat on huuhdottava huolellisesti puhtaalla vedellä.

VARASTOINTI

Klooritabletit varastoidaan alkuperäispakkauksessa, kuivassa ja viileässä paikassa suojattuna suoralta auringonvalolta, erillään hapoista ja elintarvikkeista. Tuote pidettävä lasten ulottumattomissa.



TURVALLISUUS

Klooritabletti on luokiteltu haitalliseksi (**Xn**). Tuotetta käsiteltäessä suositellaan suojakäsineiden käyttöä. **Klooritablettia** tai sen vesiliuosta ei saa sekoittaa happojen kanssa, koska tällöin vapautuu myrkyllistä kloorikaasua. Käytä **Klooritablettia** turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Tuote on Valtion maitotalouden tutkimuslaitoksen hyväksymä.

05/2002