

DISSOLVO-SÄKKI

SAUMASTA SULAVA SÄKKI, JOKA ERISTÄÄ, KULJETTAA JA DESINFIOI TURVALLISESTI SAASTUNEEN INFEKTIOPYYKIN.

DISSOLVO-säkki on suuri edistysaskel saastuneen infektiopyykin käsittelyssä ja sen avulla päästään erilaisista ongelmista kuten esim. ommelluista säkeistä.

Käyttämällä vedessä sulavaa paneelia peittämään keskellä olevaa limittäin menevää saumaa varmistetaan, etteivät ilmassa syntyneet bakteerit karkaa ommelrei'istä.

Tämän rakenteen ansiosta mekaaninen kestävyys on paljon parempi kuin muunlaisilla säkeillä.

Vedessä sulava paneeli on tehty polyvinyylialkoholista, materiaalista joka on todettu bakteereja läpäisemättömäksi. Paneeli on suojattu pussin sisällä olevalta märältä pyykiltä limittäin menevän sauman avulla.

Kylmässä vedessä sulava kiinnitysteippi, joilla varmistetaan pussin turvallinen sulkeminen on saatavissa pussin mukana. Samoin kuin säkin sulava kalvo, kiinnitysteippi sulaa ensimmäisen pesukierron alussa ja sisältö vapautuu käsiteltäväksi.

KOOT

DISSOLVO-säkkejä on saatavissa seuraavasti:

34-70762, 711 x 762 mm, punainen, 250 kpl/ltk

34-70990, 711 x 990 mm, punainen, 250 kpl/ltk

34-851190, 850 x 1190 mm, keltainen 200 kpl/ltk



MITEN DISSOLVO-SÄKKIÄ KÄYTETÄÄN

DISSOLVO- säkki sopii osaston pyykkikärryihin, joissa on esim. nailon/teryleenikorit. Valitse sopiva koko listasta.

Kärryihin sovitettaessa jätä tilaa sulkemista varten.

Kun kiinnitysteipit ovat säkin mukana, on varmistettava, että ne on poistettu ennen säkin täyttämistä.

Laita liinavaatteet/vaatteet/värilliset eri DISSOLVO-säkkeihin, jottei niitä tarvitse lajitella uudelleen (vähentää pesulan henkilökunnan tartuntariskiä). Varmista ettei mukana ole ”ei toivottuja” tavaroita.

Kun DISSOLVO-säkki on täytetty, sulje se vedessä sulavalla kiinnitysteipillä, jotta säkki avautuu helposti koneessa. Poista ylimääräinen ilma äläkä täytä liian täydeksi.

Pesulassa nailon/teryleenikori avataan. Värikoodit osoittavat, että DISSOLVO-säkit täytyy erottaa muusta pyykistä. Laita DISSOLVO-säkit suoraan pesukoneeseen. Kylmä vesi avaa vedessä sulavan paneelin ja kiinnitysteipin 30 sekunnin sisällä ja sisältö pääsee vapaaksi. Kun kuuma pesu on desinfionut sisällön, jäljelle jääneet kalvomuovit heitetään pois - **ennen kuivausprosessia.**

Varastointi:

kuivassa, viileässä ja suojattuna auringopaisteelta, avattu laatikko pidettävä suljettuna

